初期スキャン - TZ-DCH820 をご利用の場合

わたらせテレビ

詳しくは「CATV デジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。

1 操作一覧を押す

2 [設定する] を選び、決定を押す

操作一覧
- 番組を探す
- 予約する
- 機器操作する
- 情報を見る
- 設定する

3 [設置設定] を選び、決定を押す

- システム設定
- 設置設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

3秒以上押す

4 [チャンネル設定] を選び、決定を押す

設置設定 1/2
- チャンネル設定
- 地域設定
- 電話設定
- C・CAS カードテスト
- B・CAS カードテスト

5 [地上デジタル] を選び、決定を押す

チャンネル設定
- 地上デジタル
- BS
- CS1
- CS2

6. 初期スキャン

①「初期スキャン」を選び、決定を押す

設定方法の選択
設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない。

初期スキャン | 再スキャン | マニュアル

② 地域設定画面で 青 ボタンを押す

③「トランスモジュレーション」を選び、決定を押す

方式選択
選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。ただしく受信できなくなる場合があります。)
現在の方式：パススルー

パススルー | トランスモジュレーション

④ お住まいの地域「栃木」を選び、決定を押す

地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまで地上デジタルチャンネル設定が消去されます。

地域選択 ▶ 栃 木

●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。
(今までの設定は全てリセットされます)
※スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに 10 分程度かかる場合があります。

⑤ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す

チャンネル設定
修正 | 入替 | 終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK 総合	テレビ
2	021	NHK 教育	テレビ
3	031	とちぎテレビ	テレビ
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ

⑥ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す